



Procedimento para habilitar a interface de automação no Módulo Acesso

O Módulo Acesso Programável é padronizado de fábrica com a função de automação desabilitada. Quando for preciso implementar as regras de automação será necessário habilitá-la primeiro.

Habilitar a automação:

Com o software do Módulo Acesso Programável aberto no navegador, clique em Ajustes -> Configuração do Módulo de Acesso, conforme imagem abaixo.

A screenshot of the Bravas software interface. The top navigation bar includes 'Bravas' and several menu items: 'Usuarios', 'Unidades', 'Acessos', 'Grupos de Acesso', 'Intertravamentos', 'Operadores', 'Relatórios', 'Portaria', 'Config. Avançadas', and 'Logs'. The main content area is titled 'Configurações de Equipamento' and is divided into two sections. The first section, 'Dados de Identificação', has two input fields: 'Id do Equipamento' (containing '1') and 'Nome do Equipamento' (containing 'Modulo Acesso'). Below these is a 'Salvar' button. The second section, 'Configuração do Hardware', has several fields: 'Tipo' (radio buttons for 'Ip Fixo' and 'Ip Dinamico'), 'Endereço IP *' (192.168.1.198), 'Mascara de Rede *' (255.255.255.0), 'Gateway *' (192.168.1.1), and 'DNS *' (8.8.8.8). There is also a 'Sincronizar' button and an 'NTP' toggle. A checkbox labeled 'Habilita Automação' is checked and circled with a blue callout containing the number '1'. Below this are fields for 'Tempo panico TAG (ms):' (2000), 'Porta Comunic. API:' (8090), and 'Porta Comunic. AUTOM.:' (8080). At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Antipassback modo usuario (desmarque para modo credencial)' and an 'Ajustar' button circled with a blue callout containing the number '2'.

1. **Habilita Automação:** Marcar o checkbox;
2. **Ajustar:** Clicar no botão Ajustar para salvar a configuração, o Módulo irá reinicializar.