

## Configuração Parking Cam PCAM2020P Alphadigi

## No Módulo Acesso Programável 4 Portas:

- Acesso -> Dispositivos IP -> LPR Alphadigi -> Configurações Gerais -> Habilitar a Porta de Serviço TCP e Salvar -> o Módulo Acesso irá reiniciar;

- Acessos -> Dispositivos IP -> LPR Alphadigi -> Cadastrar;

Acessos - Grupos de	e Acesso 🝷 Intertravamentos 🝷 Opera	adores 🔻 Relatórios 👻 Portar
d Acesso Dispositivos IP	Ale le pieri AlphaDigi	Cadastrar
Adicionar	CtrlID Dahua / Intelbras	Listar Configurações Gerais
ome Ei	Impressora  Hikvision	Confidence (%)
Nome para o leitor Habilitado	QRCode • Operações nas Leitoras Biometricas	(0 = ignorar)

- Nome: Nome da câmera no sistema Bravas;
- Endereço IP: Endereço IP que está configurado na câmera;
- Habilitado: Checkbox que habilita ou desabilita esse dispositivo no sistema Bravas;
- Acesso Associado: Selecionar o Acesso no sistema Bravas que será acionado pela câmera;
- Nível de Acesso: Selecionar um grupo de acesso;
- Sentido: Selecionar o sentido do acesso;
- Ignora Usuário: manter desmarcado;

- **Confidence**: determina o valor mínimo de certeza que o Bravas irá aceitar. O valor obtido pela câmera pode ser visto na tela inicial do software da Alphadigi no campo Credibilidade.

- Os campos "Ignora Usuário" e "Timeout de Evento" não precisam ser preenchidos.

Bravas Tecnologia Porto Alegre – RS – Brasil 51 30294004 <u>www.bravas.ind.br</u>



## Cadastro de LPR AlphaDigi

Adicionar		Voltar
Nome Nome para o leitor Habilitado Acesso associado PORTAO RUA Sentido Sentido Saida	Endereço IP	Confidence (%) (0 = ignorar) Timeout de Evento (seg) (0 = ignorar)

## Software Alphadigi:

- Digitar o endereço IP da câmera -> digitar Usuário e Senha -> clicar em Login -> clicar em Config;

						- 🗆 X
		1000004	attern att	Lista do Dis	spositivo	
2022-10-18 17:26:30			5	Nr. IP	Tip	o de Disp.
		and the second		1 192.	168.1.19 TCA	M20215
Area de detec 100 - 100 - 1	ýão ital	EE		IP 1 Usuário ad - Configuraç Zoom ( LED LI Sin.Temp) ( - Resultado	92 . 168 . 1 . min Senha ••• ão da Câmera •• • F gar • Nív AutoFoco Conf	19 Buscar Login oco - + el 7 -
Capturar Álbum	Gravar Reprodu	zir 🔵 Tela cheia 🔵 🗌 Zona	atual Resetar			
Horário Placa	Cor Álbun	n Largura	Credibilidade 🐣			
	Conceller Normal	Mada da tabbiha (Dali		Tan Qitd.de	ianho fotos ()	Limpar

- Clicar Config. Básica -> Comunicação -> marcar o campo habilitar e editar pelo menos alguns campos, dentre eles:

- Servidor principal: deve ser preenchido com o IP do Módulo Acesso Bravas;



- Porta: deve ser a mesma que está na tela de Configurações Gerais de LPR Alphadigi no Bravas;
- Os demais campos não precisam ser alterados, mas podem ser preenchidos conforme a figura abaixo.

com. Dasica	Comunicação com	n Plataforma		
Data e Hora	Conf. HTTP Push		Retransmissão	
Sobre dispositivo	Habilitar		Habilitar	
Rede Local	Servidor Pri.	IP do Módulo Acesso	Foto	
Porta RS485	Servidor Sec		Img. Placa	<b>v</b>
Comunicação	Porta	5014	Modo autônomo	<b>v</b>
onf. Avançada	Timeout	30	Intervalo (S)	2
ilstema	Nr.da Placa	•	Tempo Max.(S)	100
	Pasta	/alphadigi/api/placa		
	Foto		Gerenciamento Rer	noto
	Img. Piaca	2	Habilitar	
	GPIO		End. Servidor	message.qy-vds.com
	Pasta		Porta	5080
	Porta Serial		Foto	
	Pasta		Img. Placa	
		-	Tamanho da foto e	nvlada
	Heartbeat		Resolução	1080P(1920x1080) -
	Pasta	/aiphadigi/api/ping		
	Intervalo	29		
	Link SSL			
	Porta SSL	443		
	Autonticação	Anônimo -		

A partir dessas configurações já pode cadastrar um usuário com o veículo no sistema Bravas para testes.

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nosso suporte técnico.