

1 - INICIAR O USO

1.1 - Encoste a Tag no leitor RFID do painel para se identificar.



1.2 - Selecione a máquina que deseja utilizar (1, 2 ou 3) pressionando o botão correspondente no painel.



1.3 - Observações:

As máquinas disponíveis são sinalizadas através de uma LUZ na cor verde.

Se a LUZ estiver **desligada** significa que a máquina **não está disponível**.

Ao selecionar a máquina a LUZ verde desliga indicando que está em uso. A partir desse momento a máquina está liberada para iniciar a lavagem de acordo com as funcionalidades da máquina.

Qualquer pane o botão de emergência deve ser pressionado, assim desliga o sistema. Para reativar, basta girar o botão.



2 - FINALIZAR O USO

2.1 - Ao concluir a sua lavagem encoste a Tag no leitor RFID do painel.



2.2 - Pressione o botão da máquina que você utilizou e a LUZ correspondente voltará a ficar ligada (verde) indicando que você terminou o uso e a máquina está novamente disponível.

2.3 - Observações:

Um mesmo usuário pode utilizar mais de uma máquina simultaneamente.

O sistema envia automaticamente um e-mail para o usuário (se ele inseriu seu e-mail durante o cadastro de sua Tag no sistema) com cópia para o e-mail da própria lavanderia indicando o tempo de uso, consumo de água e consumo elétrico conforme exemplo abaixo:

<p>Maquina: 3 Usuario: Bravas Sistemas Residencia: Apto. 1302 Horário de Inicio: 23/07/18 15:47 Horário de Termino: 23/07/18 15:50 Consumo de Energia (Kwh):0.040 Consumo de Agua (L):28.822</p>
--